COMPRESSOR CROSS REFERENCE CHART

Original ABAC Model	Original ABAC Pump	Spare Part Kit	Current ABAC Model	Current ABAC Pump	Spare Part Kit
Monza 220	F1 220		Monza 221	F1 221	
Montecarlo 220	F1 220		Montecarlo 221	F1 221	
Pole Position 220	F1 220		Pole Position 221	F1 221	
Montecarlo 255	F1 255		Montecarlo 260	F1 260	
Pole Position 255	F1 255		Pole Position 260	F1 260	
D908 / CF	D 98			F1 221	
D908 / CF	F1 220			F1 221	
D908 / 24	D 98			F1 221	
D908 / 24	F1 220			F1 221	
D908 / 50	D 98			F1 221	
D908 / 50	F1 220			F1 221	
D188 / 24	D18			F1 260	
D188 / 24	F1 255			F1 260	
D188 / 50	D18			F1 260	
D188 / 50	F1 255			F1 260	
V314 / 50	V 38		V314 / 50	V 38	
B196 / 50	B 19				
B196 / 100	B 19				
B259 / 50	B 25		B289 / 50	B 28	SPK-B28/B&B38&B
B259 /100	B 25		B289 / 100	B 28	SPK-B28/B&B38&B
K 2.5	B 30			B 28	SPK-B28/B&B38&B
B312 / 50	B 30			B 28	SPK-B28/B&B38&B
B312 / 60	B 30		B312 / 60P	B 28/B	SPK-B28/B&B38&B
B312 / 100	B 30		B312 / 100	B 28/B	SPK-B28/B&B38&B
B30 / 4 / 100P	B 30				
K 3	B 39	SPK-B39/B40			
B3914 / 150	B 39	SPK-B39/B40	B3914 / 150	B 38	SPK-B28/B&B38&B
B3914 / 250	B 39	SPK-B39/B40			
B415 / 150	B 40	SPK-B39/B40	B3915 / 150	B 38/B	SPK-B28/B&B38&B
B419 / 200	B 40	SPK-B39/B40	B4919 / 200	B 49	SPK-B49
B40 / 50 / 100P	B 40	SPK-B39/B40			
B40 / 5.5 / 150S	B 40	SPK-B39/B40			
B40 / 5.5 / WB	B 40	SPK-B39/B40			
K 5.5	B 49	SPK-B49			
B522 / 200	B 50	SPK-B50	B5924 / 200	B 59	SPK-B50
B630 / 270	B 60	SPK-B60	B630 / 270	B 60	SPK-B60
B733 / 270	B 70	SPK-B70			
B741 / 270	B 70	SPK-B70	B741 / 270	B 70	SPK-B70

Azenda Model	ABAC Pump	Spare Part Kit
Mosquito	N / A	
Spitfire	N / A	
Hurricane	N / A	
Meteor	N / A	
Javelin	N / A	
Tornado	N / A	
Typhoon	N / A	
Gladiator	N / A	
Sabre	N / A	
Vulcan	N / A	
Whirlwind	B 25	
Tempest	B 25	
Lynx	N / A	
Harrier	B 30	
Stirling	B 30	
Concorde	B 30	
S/Concorde	B 30	
B 9	B 25	
B 12	B 30	
B 14	B 40	SPK-B39/B40
B 20	B 40	SPK-B39/B40
B 22	B 50	SPK-B50
B 30	B 60	SPK-B60
B 46	B 70	SPK-B70
TB 24	B 30	
TB 28	B 40	SPK-B40

Ingersoll Rand Model	ABAC Pump	Spare Part Kit
EN1A7	N / A	
EN2B15	N / A	
EN3C20	B 30	
EN3C20P	B 30	
EN4D30	B 40	SPK-B39/B40
EN4D30P	B 40	SPK-B39/B40
EN5E40	B 50	SPK-B50
EN5E40P	B 50	SPK-B50
EN6E55	B 60	SPK-B60
EN6E75	B 60	SPK-B60
EN7F100	B 70	SPK-B70

COMPRESSOR CROSS REFERENCE CHART

Original Fit Compair Model	Original ABAC Pump	Spare Part Kit	New ABAC Pump	Spare Part Kit
E10 (B312/100)	B 25		B 28	SPK-B28/B38&B
EP10	B 25		B 28/B	SPK-B28/B38&B
E16 (B3914)	B 40	SPK-B39/B40	B 49	SPK-B49
E20 (B4919)	B 40	SPK-B39/B40	B 49	SPK-B49
E25 (B5924)	B 50	SPK-B50	B 59	SPK-B59
E30 (B630)	B 60	SPK-B60	B 60	SPK-B60
E45 (B741)	B 70	SPK-B70	B 70	SPK-B70
J9 (POL260)	B 18		B 18	
J9/50	B 18			
J11 (B312/60P)	B 30		B 28/B	SPK-B28/B38&B
J12	B 30		B 28/B	SPK-B28/B38&B
JV14 (V314/50)	V 38		V 38	
J15 (B3914/150)	B 39	SPK-B39/B40	B 39	SPK-B39/B40
J23 (B4914/200)	B 49	SPK-B49	B 49	SPK-B49

Compair Propack D/D Model	ABAC Pump	Spare Part Kit
220/2.5PM	F1 221	
220/24PM	F1 221	
220/50PM	F1 221	
260/24PM	F1 260	
260/50PM	F1 260	
260/100PM	F1 260	
420/100PM	GV32	
420/100PT	GV32	

Compair Propack B/D Model	ABAC Pump	Spare Part Kit
250/100PM	B28	SPK-B28/38&B
320/50PM	B28	SPK-B28/38&B
320/100PM	B28	SPK-B28/38&B
350/150SM	B38	SPK-B28/38&B
350/150ST	B38	SPK-B28/38&B
480/200ST	B49	SPK-B49
440/270ST	B49	SPK-B49
440/270SY	B49	SPK-B49
650/500ST	B59	SPK-B59
650/500SY	B59	SPK-B59
830/270ST	B60	SPK-B60
830/500ST	B60	SPK-B60
830/500SY	B60	SPK-B60
1210/270ST	B70	SPK-B70
1210/270SY	B70	SPK-B70
1210/500ST	B70	SPK-B70
1210/500SY	B70	SPK-B70

Sipair Model	ABAC Pump	Spare Part Kit
Hobbyair 70	N / A	
Hobby 7010	N / A	
Airmate 85	N / A	
Airstream 8510	N / A	
Tornado 21010	F1-220	
Tornado 21025	F1-220	
Tornado 21050	F1-220	
Nimbus 25025	F1-255	
Nimbus 25050	F1-255	
Stratus 40050	V 38	
Stratus 400100	V 38	
W/S 280 / 50	B 25	
W/S 280 / 100	B 25	
W/S 420 / 50	B 39	SPK-B39/B40
W/S 420 / 100	B 39	SPK-B39/B40
W/S 420 / 150	B 39	SPK-B39/B40
W/S 420 / 200	B 39	SPK-B39/B40
W/S 520 / 200	B 40	SPK-B39/B40
W/S 740 / 200	B 59	SPK-B59
W/S 850 / 200	B 60	SPK-B60
W/S 1200 / 250	B 70	SPK-B70
AS 3 / 50	B 28	SPK-B28/B38&B
AS 3 / 100	B 28	SPK-B28/B38&B
AS 3 / 150	B 28	SPK-B28/B38&B
AS 3 / 200	B 28	SPK-B28/B38&B
AS 5.5 / 200	B 59	SPK-B59
AS 7.5 / 200	B 60	SPK-B60
AS 10 / 300	B 70	SPK-B70

Snap-On Model	ABAC Pump	Spare Part Kit
CE10	B 25	
CE16	B 40	SPK-B39/B40
CE25	B 50	SPK-B50
CE30	B 60	SPK-B60
CE45	B 70	SPK-B70

Blue-Point Model	ABAC Pump	Spare Part Kit
BP/25	B 18 ?	
BP9/50	B 18 ?	
PH12/50	B 30	
PH1/100	B 30	
BJ15	B 39	SPK-B39/B40